



# SANEI POTATO HARVESTER MINI・SS-11

## 傾斜地や小規模栽培地での作業で威力発揮!!



### 親切機能が満載!

サンエイMINI・SS-11は、揺動型ロッキングプレートや緩衝ネットゴム&緩衝スポンジマットなど、芋にも作業者にも優しく親切な機能をコンパクトにたっぷり搭載したサンエイ独自の機械です。食用加工用のポテトハーベスターとして、機械化の困難な傾斜地、不整地、小規模栽培地で威力を発揮します。



### ■ 電磁バルブ

電磁油圧バルブの標準装備で指先一つで楽々操作。畦合わせ、ステアリング、タンクの上下が行えます。また、キャビン付のトラクターも簡単装着できます。(トラクターの外部油圧単動1系統が必要です)



NEW

### ■ テールランプ



テールランプ、低速車マークを標準装備。安全対策にも配慮しています。



### ■ ステアリング機能

運転席からハーベスターの両輪を自由自在に操舵することができ、旋回時や傾斜地で威力を発揮します。


• 旋回半径が小さくなり枕堀作業の省力化が可能。また畦ごとの出入りやバック時の操作がとて容易になるばかりか、傾斜地でも山側にきることによって、ハーベスターが流れずスムーズに掘り取ることができます。また、明渠排水脇、防風林際など、ハーベスターでの掘取困難な場所でも、ステアリングをきることによって掘取作業が可能になります。



排出高さ  
2,285mm


### ■ 製品タンク

トラックへ直接排出も可能な排出高さ。(2285mm) タンクはフレコンパック1つが入る余裕の大きさです。




### ■ スナッピングローラー&ピックアップ

芋と一緒に飲み込まれた茎葉は、第1コンベアの後部に取り付けられたスナッピングローラーとピックアップにより、殆どの茎葉は巻き取られ機外に排出処理されます。




### ■ サイドコンベア&ロッキングプレート

サイドコンベアはブラシロットを採用。ロータリーバケットから落下する芋を優しく受け止めます。また2段ロッキングプレートの併用により土砂分離も良く芋を傷つけません。



コンパクトなのに機能満載、サンエイの最新鋭機。



### ■ 緩衝ネットゴム&スポンジマット

選別コンベアからタンクへの芋の直接落下を、緩衝ネットゴム+緩衝スポンジマットのダブルで優しく受け止めます。




### ■ 4連選別ローラー


選別ローラーを1連増やしたことにより、さらにスムーズな選別作業を行うことができます。間隔は、容易に調整できます。

### ■ チャージング

製品(馬鈴薯)をできるだけ多く貯める為の装置です




- A. シートを芋の下になるように敷きます。
- B. 製品がたまってきたらコンベアを回転させタンクの先端ぎりぎりまで移動することができます。
- C. 排出するときは、そのまま回転させるだけです。



### ■ プレスローラー

ゴム被覆プレスローラーは、畦形状に合い、飲み込みを助け、掘り残しやこぼれを防止します。



### ■ 油圧畦合せ

畦と掘取口のずれを簡単に調整することができます。またステアリングと併用することで、より旋回性能が高まります。

### OPTIONAL PARTS (注文装備)

#### ■ 小芋タンク

選別ローラーで選別された小芋を入れる専用タンクです。



### ■ サンエイポテトハーベスターMINI-SS11主要諸元

全長(㎡m)	全幅(㎡m)	全高(㎡m)	全重(kg)	装着方式	タンク容量(m³)	適応トラクター(kw)
3,800	2,250	2,280	1,200	半直装式	1.45	22.5~(30PS~)
タイヤサイズ	コルター径(㎡m)	掘取幅(㎡m)	掘取刃	排出高さ(㎡m)	作業人員	処理能力(a/h)
7.50-10 6PR	560	570	3ポイント	855~2,285	3名(オペレーター含む)	5~8*

\*圃場条件などにより変わることがあります。注) 本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。本機を使用するには、トラクターの外部油圧単動1系統が必要になります。

本社(斜里) 〒099-4115  
TEL (01522) 3-2173/FAX 3-4133

小清水営業所 〒099-3614  
TEL (0152) 62-2564/FAX 62-2564



〒082-0005 帯広営業所  
TEL (0155) 62-0037/FAX 62-1314

〒092-0067 美幌営業所  
TEL (01527) 3-5234/FAX 3-5234